

音视频记录仪使用手册

User manual

重要须知

安全信息

在使用和操作设备前，为确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况，请查阅并遵循所有的安全信息。

操作与安全


- 第一次使用设备时，请对该设备在关机状态下充电 4 小时左右以确保机器有电工作。
- 特别提醒用户小心操作，注意将资料另外备份。如因人为操作或不可抗力因素而导致数据丢失，本公司一概不予负责。
- 设备工作过程中，请勿直接把外置卡拔出，否则会损坏文件或导致设备异常。
- 为了防止可能的听力损伤，请勿长时间使用高音量。
- 请在温度 -30℃ ~ +45℃ 范围内使用和存放设备。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 请勿将设备及其电池暴露在高温处或发热设备的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。
- 设备充电时，电源插座应安装在设备附近并易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 切勿自行更换电池，以免导致设备无法正常运行或电池损坏。为了您的人身安全和保障产品正常运作，强烈建议您到京华售后中心更换本设备电池。
- 请按当地规定处理本设备、电池及其它附件，不可将它们作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。
- 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与京华客户服务中心联系。

使用设备

检查设备

第一次使用时请检查外观完整无破损，如果发现电量不足，请使用正规渠道购买的 5V/1A 5V/1.5A 5V/2A 规格充电器进行充电，请勿边充电边使用本设备。

设备包含



常用功能

开/关机

关机状态下，长按电源键 3s，本机立即自动开机，开启后进入预览界面。

开机状态下，长按电源键 3s，本机立即自动关机。



录音

在摄像预览状态下，按录音键开始录音，再次按录音键保存并结束录音，并回到预览界面。

录音前，请先设置所需的麦克灵敏度并测试，以确保音视频记录仪正常使用。



拍照

在摄像预览状态下，直接按拍照键进行拍照。拍照前可先设置照片相关属性。

在录像状态下，按下拍照按键可以抓拍当时摄录照片。



录像

在摄像预览状态下，按录像键开始录像，再次按录像键保存并结束录像，并回到预览界面。




插卡说明

安全信息

注意

- 在开机状态下请勿插拔卡。
- 插卡时请注意缺口方向。
- 请使用标准的 TF 卡，否则可能导致卡槽损坏或设备无法识别卡片。

请您参考下图完成卡托的读取操作：



产品中有害物质的名称及含量 Names and Contents of Hazardous Substances

部件名称 Name of the Parts	有害物质 Hazardous Substances					
	铅 (Pb, Lead)	汞 (Hg, Mercury)	镉 (Cd, cadmium)	六价铬(Chromium (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
Housing 外壳	○	○	○	○	○	○
LCD Panel 屏幕	x	x	○	○	○	○
PWBs 电路板组件	x	○	○	○	○	○
附件 (连接线) Accessories	x	○	○	○	○	○

(Cables)
本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
The table is compiled according to SJ/T 11364.

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
O: Indicates that this hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement in GB/T 26572.

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 标准规定的限量要求。
X: Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement in GB/T 26572.



环保使用期限
Environmental Protection Use Period

这标志表示的期间（10年）是电子电气产品中有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.

Service
Service

**Service
GUARANTEE**

This guarantee card is valid in china
This guarantee card should be brained by
The USER

此保用卡在在中国适用，用户请保留此卡。



此产品是一件设计精良，有高品质原件制造之数码产品，在正确使用及保养下应能正确地表现其优越性能。

自购买日期始，整机保修一年。关于主要部件保修期限，按照国家消费法规定执行。京华音视频记录仪中国区总经销（深圳市京华数码科技有限公司）将按下列保用条款持卡用户提供免费保修服务。

保用条例：

保用服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如接入不当电源，使用不当配件，不依说明书使用，因运输及其他意外而造成之损坏，非经本公司认可之维修和改装，用于商业及工业目的造成产品损坏，错误使用或疏忽而造成损坏，不适当之安装或因天灾造成损坏等，保用服务立刻失效。此保用服务并不包括附件，辅助装置，运输费。维修时请带上此卡及正本发票。

User's Name:
用户姓名 _____
Address:
地址 _____
Tel.No:
电话 _____
Post Code:
邮编 _____

Model No:
型号 _____
Serial No:
机身编号 _____
Product Place:
产地 _____

Company Seal:
购买商品印章 _____
Date of Purchase:
购买日期 _____

Shop name and address:
购买商号名称及地址 _____
Tel.No/Post Code:
电话/邮编 _____

产品服务热线：400 800 7890